

# TUCSON (TLE) Periodic Maintenance Schedule

Service Items	Number of Months or Kilometers whichever comes first											
	Months		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	KM	1K km	10k km	20k KM	30k KM	40k KM	50kKM	60k KM	70k KM	80k KM	90k km	100k KM
<b>Engine:-</b>												
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فتر زيت		R										
Air Filter \ تغيير فتر الهواء				R		R		R		R		R
Fuel Filter Replace \ تغيير فتر الوقود						R				R		
Check the operation of the cooling fan \ فحص عمل مروحة التبريد												
check the engine emission system by scantool \ فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاسطوان												
Spark plugs \ بوجيئات												
1	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)											
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد												
Inspect Drive Belt Tension \ فحص شد سير المجموعة								R				
Engine valve clearance \ فحص خلوص الصهبات												
Vapor hose and fuel filler cap \ خرطوم بخار الوقود وغطاء التللك												
Inspect Fuel System(Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تللك الوقود، خرطوم، وصلات)												
Exhaust system \ فحص منظومة العادم												
<b>Power Train:-</b>												
2	Driveshaft Dust Boots \ فحص كائنش الكولين											
Change A/T fluid \ تغيير زيت الفينس الأوتوماتيك												
<b>Brake System:-</b>												
3	Inspect and adjust Parking Brake \ فحص وضبط فرامل اليد											
Brake & clutch Fluid \ زيت الفرامل والديويج								R				
Disc brakes and pads \ فحص التيل والقطيبير												
Brake Hoses and brake lines \ فحص خرطوم وخفوط زيت الفرامل												
<b>Air Condition</b>												
4	Inspect AC System Operation \ فحص عمل التكييف											
Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فتر التكييف					R			R			R	
<b>Electric System</b>												
5	Inspect Battery \ فحص البطارية											
Check the performance of the windshield wipers \ فحص عمل المساحات												
Inspect All Electrical system \ فحص جميع الأنظمة الكهربائية												
<b>Chassis:-</b>												
6	Inspect Tires Pressure & Tread wear \ فحص ضاغط وحة الاطارات											
Inspect Steering Rack & linkage & boots \ فحص منظومة التوجيه												
Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير وصواميل العطفة		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Tire Rotation \ تبديل الاطرات			Rotate every 10,000KM				R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM
Body condition for ( Rust, Corrosion and perforation) \ فحص سائل جسم السيارة (صدأ، ثقل، ثقب)								Inspect annually				
Inspect front suspension ball joints \ فحص وصلات العطفة الأمامية												

I: inspect and check if need to replace

R: replace

T: tighten