

جدول الصيانة الدورية للسيارة (VENUE)

عناصر الخدمة – المحرك

الأشهر	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	١٠ ألف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف
تغيير زيت + فلتر زيت	R	replace every 10000 KM or 12 months (replace every 5000 km or 6 months under severe conditions usage)																		
تغيير فلتر الهواء	I	I	R	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
تغيير فلتر الوقود	replace every 40K KM or 48 months																			
بوجيهات																				R
فحص عمل مروحة التبريد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
تغيير سائل التبريد	I	replace every 40.000 km or 24 months																		
فحص شد سير المجموعة	inspect every PM and replace every 80K KM or 72 months																			
فحص منظومة الوقود (خطوط ، خراطيم، وصلات)	I																			I
خرطوم الفاكيوم	I		I								I			I				I		I
تغيير فلتر هواء تانك البنزين			R								I			R				I		I
خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك	I																			I
فحص منظومة العادم	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

T : تربيط

R : تغيير

I : فحص

جدول الصيانة الدورية للسيارة (VENUe)

عناصر الخدمة – منظومة القوة

الأشهر	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	ألف	٢ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف
فحص الكوبلن و كاوتش الكوبلن	I		I		I		I				I		I		I		I		
nspect and Lubricate A/T linkage and controls	once a year (at least)																		
تغيير زيت الفتيس	replace every 90,000 KM																		

عناصر الخدمة – أنظمة الفرامل

الأشهر	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	ألف	٢ ألف	٤ ألف	٥ ألف	٦ ألف	٧ ألف	٨ ألف	٩ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف	١٠ ألف
فحص بدال الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص وضبط فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
زيت الفرامل	replace every 30K KM or 24 months																		
فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I : فحص R : تغيير T : تربيط

جدول الصيانة الدورية للسيارة (VENUE)

عناصر الخدمة – أنظمة التكييف

الأشهر	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف
فحص عمل التكييف	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص شحنة التكييف	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص كمبروسور التكييف	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص وتنظيف فلتر التكييف	replace every 20K KM or 12 months																		

عناصر الخدمة – الأنظمة الكهربائية

الأشهر	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠
الكيلومتر	ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف
فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Clean the Battery and terminal	once a year (at least)																		
فحص عمل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
فحص جميع الأنظمة الكهربائية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I : فحص R : تغيير T : تربيط

جدول الصيانة الدورية للسيارة (VENUE)

عناصر الخدمة –العفشة

الأشهر	٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	ألف	الكيلومتر
	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ ألف	ألف	
فحص ضغوط وحالة الأطنارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
فحص منظومة التوجيه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Lubricate door and hood lock and latches	once a year (at least)																					
Lubricate door rubber weather strips and dooe checker	once a year (at least)																					
clean body and door holes	once a year (at least)																					
ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
تبدیل الأطنارت	R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM				
فحص اسفل جسم السيارة(صدأ، تاكل، ثقوب)	Inspect annually																					
فحص وصالت العفشة الأمامية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I : فحص R : تغيير T : تربيط