

ELANTRA(AD) Periodic Maintenance Schedule																							
	Service Items	Number of Months or Kilometers whichever comes first																					
		Months	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
		KM	1K km	10kkm	20k KM	30k KM	40k KM	50k KM	60k KM	70k KM	80k KM	90k Km	100k KM	110K KM	120k KM	130K km	140K km	150K km	160K km	170K km	180K km	190K km	200K km
1	Engine:-																						
	Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت		R	replace every 10000 KM or 12 months																			
	Air Filter \ تغيير فلتر الهواء		I		R				R				R			R			R			R	
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود							R				R			R				R			R	R
	Spark plugs \ بوجيهات							R							R				R				R
	Check the operation of the cooling fan \ فحص عمل مروحة التبريد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	check the engine emission system by scantool \ فحص منظومة العادم بجهاز		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	تنظيف الاغطال																						
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خرطوم، وصلات)																						
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		I																				
	Inspect Drive Belt Tension \ فحص شد سير المجموعه		I																				
	Engine valve clearance \ فحص خلوص الصيابهات																						
	Inspect Fuel System(Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تآك \		I																				
	(الوقود، خرطوم، وصلات)																						
Vacuum hose \ خرطوم الفاكيوم		I		I																			
Vapor hose and fuel filler cap \ خرطوم بخار الوقود و غطاء التآك		I																					
Exhaust system \ فحص منظومة العادم		I																					
2	Power Train:-																						
	Driveshaft Dust Boots \ فحص كاوتش الكويلان																						
	Change A/T fluid \ تغيير زيت القفيس الأوتوماتيك																						
3	Brake System:-																						
	Inspect and adjust Parking Brake \ فحص وضبط فرامل اليد																						
	Brake & clutch Fluid \ زيت الفرامل والديبرياج																						
	Disc brakes and pads \ فحص التيل والطنابير																						
	Brake Hoses and brake lines \ فحص خرطوم وخطوط زيت الفرامل		I																				
4	Air Condition																						
	Inspect AC System Operation \ فحص عمل التكييف																						
	Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فلتر التكييف						R				R				R				R			R	
5	Electric System																						
	Inspect Battery \ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Check the performance of the windshield wipers \ فحص عمل المساحات		I				I		I		I		I		I		I		I		I		
	Inspect All Electrical system \ فحص جميع الأنظمة الكهربائية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Chassis:-																						
	Inspect Tires Pressure & Tread wear \ فحص ضغوط وحالة الأظارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Inspect Steering Rack & linkage \ فحص منظومة التوجيه		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير وصواميل العنشة		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
	Tire Rotation \ تدوير الاظارت		Rotate every 10,000KM				R	Rotate every 10,000KM				R	Rotate every 10,000KM				R	Rotate every 10,000KM				R	
	فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، ثآكل، ثقوب)		Inspect annually																				
	Inspect front suspension ball joints \ فحص وصلات العنشة الأمامية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I: inspect and check if need to replace R: replace																							
			1	1	1.2	1.1	4 (including	1	2(without A	1	4 (including	1.1	1.5(AT fluid	1	4.3(without	1	1.2	1.1	4	1	2(without A	1	4.3(AT adjust