

HD Periodic Maintenance Schedule

Service Items	Number of Months or Kilometers whichever comes first																								
	Months	6		12	24		36		48		60		72		84		96		108		120				
	KM	1K km	5K, 15K, Etc.. KM	10K km	20K KM	30K KM	40K KM	50K KM	60K KM	70K KM	80K KM	90K KM	100K KM												
Engine:-																									
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت		R																						replace every 10000 KM or 12 months	
Air Filter \ تغيير فلتر الهواء		I				R			R					R						R				R	
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود						R			R					R						R				R	
Spark plugs \ بوجيات						R			R					R						R				R	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)																									
1 Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد																								Replace every 40k km or 24 month	
Inspect Drive Belt Tension \ فحص شد سير المجموعة														R											
Engine valve clearance \ فحص خلوص الصيحات																								inspect every 90K KM or 48 month	
Inspect Fuel System(Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تلكه الوقود، خرطوم، وصلات)																									
Inspect emission control system (diagnostic tool) \ فحص منظومة التحكم بالعاادم (جهاز تشخيص الأخطاء)																									
Exhaust system \ فحص منظومة العادم																									
Power Train:-																									
Driveshaft Dust Boots \ فحص كواتش الكوبان																									
2 Change M/T fluid \ تغيير زيت الفليس المايوال																									replace every 60K Km or three years
Change A/T fluid \ تغيير زيت الفليس الأوتوماتك																									replace every 60K Km or three years
Change A/T filter \ تغيير فلتر الفليس الأوتوماتك																									replace every 120K Km or five years
Inspect and adjust clutch \ فحص وضبط الدبرياج																									
Brake System:-																									
Inspect and adjust Parking Brake \ فحص وضبط فرامل اليد																									
3 Brake & clutch Fluid \ زيت الفرامل والدبرياج																									R
Inspect drum brakes \ فحص الفرامل الخلفية																									
Disc brakes and pads \ فحص التيل والتظهير																									
Brake Hoses and brake lines \ فحص خرطوم وخفوط زيت الفرامل																									
Air Condition																									
4 Inspect AC System Operation \ فحص عمل التكييف																									
Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فلتر التكييف																									R
Electric System																									
5 Inspect Battery \ فحص البطارية																									
Check the performance of the windshield wipers \ فحص عمل المساحات																									
Inspect All Electrical system \ فحص جميع الأنظمة الكهربائية																									
Chassis:-																									
6 Inspect Tires Pressure & Tread wear \ فحص ضاغط وحة الإطارات																									
Inspect Steering Rack & linkage & boots \ فحص منظومة التوجيه																									
Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير ومساميل العشة		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Tire Rotation \ تبديل الإطارات																									Rotate every 10,000KM
Body condition for (Rust, Corrosion and perforation) \ فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تآكل، ثقب)																									Inspect annually
Inspect front suspension ball joints \ فحص وصلات العشة الأمامية																									

I: inspect and check if need to replace R: replace T: tighten