

# ACCENT (HCI) Periodic Maintenance Schedule

Service Items	Number of Months or Kilometers whichever comes first																					
	Months	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	
	KM	1K km	10k km	20k KM	30k KM	40k KM	50k KM	60k KM	70k KM	80k KM	90k Km	100k KM	110k KM	120k KM	130k km	140K km	150K km	160K km	170K km	180K km	190K km	200K km
<b>Engine:-</b>																						
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت	R																					
Air Filter \ تغيير فلتير الهواء			R																			
Spark plugs \ بوججيات				R																		
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد					R																	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رديياتير, خرطوم, وصلات)																						
Inspect Belts Tension \ فحص شد السيور																						
Engine valve clearance \ فحص خلوص الصبايات																						
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود																						
Canister \ فحص منظم بخار الوقود (الكانيستر)																						
Fuel tank air filter \ فحص فلتير هواء تانك الوقود																						
Inspect Fuel System(Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانك الوقود, خرطوم, وصلات)																						
Vacuum hose and crankcase ventilation hoses \ فحص خرطوم الفاكيوم وخرطوم صمام التنظيم الإيجابي لبخار الزيت																						
Vapor hose and fuel filler cap \ فحص خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك																						
Exhaust system \ فحص منظومة العادم																						
<b>Power Train:-</b>																						
Driveshaft Dust Boots \ فحص كاوتش الكويلن																						
Change A/T fluid \ تغيير زيت الفتيس الأوتوماتيك																						
Replace every 100K km																						
<b>Brake System:-</b>																						
Inspect and adjust Parking Brake \ فحص وضبط فرامل اليد																						
Brake pedal \ فحص ضبط بدال الفرامل																						
Brake & clutch Fluid \ زيت الفرامل والديبرياج																						
Disc brakes and pads \ فحص التيل والطنابير																						
Brake Hoses and brake lines \ فحص خرطوم وخطوط زيت الفرامل																						
<b>Air Condition</b>																						
Inspect AC System Operation \ فحص عمل التكييف																						
Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فلتير التكييف																						
<b>Electric System</b>																						
Inspect Battery \ فحص البطارية																						
Inspect All Electrical system \ فحص جميع الأنظمة الكهربائية																						
<b>Chassis:-</b>																						
Inspect Tires Pressure & Tread wear \ فحص ضغوط وحالة الاطارات																						
Inspect Steering Rack & linkage & boots \ فحص منظومة التوجيه																						
Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير وصواميل العفشة	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Tire Rotation \ تبديل الاطارت																						
Inspect front suspension ball joints \ فحص وصلات العفشة الامامية																						
I: inspect and check if need to replace      R: replace      T: tighten																						