

ELANTRA(AD) Periodic Maintenance Schedule

Service Items	Number of Months or Kilometers whichever comes first												
	Months KM	12 1k km	24 10k km	36 20k KM	48 30k KM	60 40k KM	72 50k KM	84 60k KM	96 70k KM	108 80k KM	120 90k km	120 100k KM	
Engine:-													
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فتر زيت		R											replace every 10000 KM or 12 months
Air Filter \ تغير فتر الهواء		I		R			R			R			
Fuel Filter Replace \ تغير فتر الوقود						R				R			
Spark plugs \ بوجهيات						R				R			
Check the operation of the cooling fan \ فحص عمل مروحة التبريد													
check the engine emission system by scantool \ فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الانطلاق													
1 Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connection) \ فحص منظومة التبريد (رادياتير، خرطوم وصلات)													
Replace Engine Coolant \ تغير سائل التبريد													replace every 40k KM or 24 months
Inspect Drive Belt Tension \ فحص شد سير المجموعه													R
Engine valve clearance \ فحص الخوص الصهيات													
Inspect Fuel System(Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تنك، خرطوم، خرطوم وصلات)													inspect every 100k Km or 48 month
Vacuum hose \ خرطوم التفكيوم													
Vapor hose and fuel filler cap \ خرطوم بخار الوقود وغطاء التنك													
Exhaust system \ فحص منظومة العادم													
Power Train:-													
2 Driveshaft Dust Boots \ فحص كوكش الكوربان													
Change A/T fluid \ تغيير زيت القربس الأوتوماتيك													replace every 100k KM
Brake System:-													
3 Inspect and adjust Parking Brake \ فحص وضبط فرامل اليد													
Brake & clutch Fluid \ زيت الفرامل والدمبرياج										R			
Disc brakes and pads \ فحص التبل والعتابر													
Brake Hoses and brake lines \ فحص خرطوم وخطوط زيت الفرامل													
Air Condition													
4 Inspect AC System Operation \ فحص عمل التكييف													
Inspect & Clean A/C Filter \ فحص وتنظيف فتر التكييف						R				R			R
Electric System													
5 Inspect Battery \ فحص البطارية													
Check the performance of the windshield wipers \ فحص عمل المساحات													
Inspect All Electrical system \ فحص جميع الأنظمة الكهربائية													
Chassis:-													
6 Inspect Tires Pressure & Tread wear \ فحص ضغط ورتبة الاطارات													
Inspect Steering Rack & linkage & boots \ فحص منظومة التوجيه													
Tighten Body Bolts & Nuts \ ربط مسامير ومسامير العنقه		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Tire Rotation \ تدوير العنقه			Rotate every 10,000KM			R		Rotate every 10,000KM		R		Rotate every 10,000KM	
Body condition for (Rust, Corrosion and perforation) \ فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، ثقل، ثقب)								Inspect annually					
Inspect front suspension ball joints \ فحص وصلات عظمة الأمامية													

I: inspect and check if need to replace R: replace T: tighten