

٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	٦	الأشهر	عناصر الخدمة
٢٠٠ ألف	١٩٠ ألف	١٨٠ ألف	١٧٠ ألف	١٦٠ ألف	١٥٠ ألف	١٤٠ ألف	١٣٠ ألف	١٢٠ ألف	١١٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ آلاف	ألف	الكيلومتر	عناصر الخدمة
replace every 10000 KM or 12 months (Replace every 5000 km or 6 months under severe conditions)																					R	تغيير زيت + فلتر زيت
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	I	تغيير فلتر الهواء
		R						R						R								تغيير فلتر الوقود
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	عمل مروحة التبريد
R				R				R				R				R						فلتر مبخر هواء التانك
replace every 70k KM or 5 years (60 month)																						بوجيحات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)
At first replace every 120k KM or 5 years after that replace every 40k kM or 24 month																					I	تغيير سائل التبريد
Inspect every maintenance, replace every 100k km or every 7 years (84 months)																					I	فحص شد سير المجموعة
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	تانك الوقود، خراطيم، وصلات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص منظومة العادم بجهاز تشخيص الاعطال
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	خرطوم بخار الوقود وغطاء التانك
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص منظومة العادم

R: تغيير

I: فحص

منظومة التوتو

عناصر الخدمة	الأشهر	٦	١٢	٢٤	٣٦	٤٨	٦٠	٧٢	٨٤	٩٦	١٠٨	١٢٠	١٣٢	١٤٤	١٥٦	١٦٨	١٨٠	١٩٢	٢٠٤	٢١٦	٢٢٨	٢٤٠	
الكيلومتر	ألف	١٠ آلاف	٢٠ ألف	٣٠ ألف	٤٠ ألف	٥٠ ألف	٦٠ ألف	٧٠ ألف	٨٠ ألف	٩٠ ألف	١٠٠ ألف	١١٠ ألف	١٢٠ ألف	١٣٠ ألف	١٤٠ ألف	١٥٠ ألف	١٦٠ ألف	١٧٠ ألف	١٨٠ ألف	١٩٠ ألف	٢٠٠ ألف		
فحص كاوتش الكوبلن																							
تغيير زيت الفتيس	Replace every 100K km																						

|:فحص

R:تغيير

أُنظفَةُ الفرامل

٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	٦	الأشهر	عناصر الخدمة
٢٠٠ ألف	١٩٠ ألف	١٨٠ ألف	١٧٠ ألف	١٦٠ ألف	١٥٠ ألف	١٤٠ ألف	١٣٠ ألف	١٢٠ ألف	١١٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ آلاف	ألف	الكيلومتر	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص وضبط فرامل اليد
R	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	زيت الفرامل والدبرياج
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص التيل والطنابير
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص خراطيم وخطوط زيت الفرامل
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص بدال الفرامل

I:فحص

R:تغيير

أنظمة التكييف

٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	٦	الأشهر	عناصر الخدمة
٣٠٠ ألف	١٩٠ ألف	١٨٠ ألف	١٧٠ ألف	١٦٠ ألف	١٥٠ ألف	١٤٠ ألف	١٣٠ ألف	١٢٠ ألف	١١٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ آلاف	ألف	الكيلومتر	عناصر الخدمة
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص عمل التكييف
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Air conditioner refrigerant
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	Air conditioner compressor
I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I	فحص وتنظيف فلتر التكييف

ا:فحص

R:تغيير

٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	٦	الأشهر	عناصر الخدمة
٢٠٠ ألف	١٩٠ ألف	١٨٠ ألف	١٧٠ ألف	١٦٠ ألف	١٥٠ ألف	١٤٠ ألف	١٣٠ ألف	١٢٠ ألف	١١٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ آلاف	ألف	الكيلومتر	عناصر الخدمة
																						فحص البطارية
																						Check the performance of the windshield wipers and washers
																						فحص جميع الأنظمة الكهربائية
once a year (at least)																					Clean the Battery and terminal	

R:تغيير

A:فحص

٢٤٠	٢٢٨	٢١٦	٢٠٤	١٩٢	١٨٠	١٦٨	١٥٦	١٤٤	١٣٢	١٢٠	١٠٨	٩٦	٨٤	٧٢	٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	٦	الأشهر	عناصر الخدمة
٢٠٠ ألف	١٩٠ ألف	١٨٠ ألف	١٧٠ ألف	١٦٠ ألف	١٥٠ ألف	١٤٠ ألف	١٣٠ ألف	١٢٠ ألف	١١٠ ألف	١٠٠ ألف	٩٠ ألف	٨٠ ألف	٧٠ ألف	٦٠ ألف	٥٠ ألف	٤٠ ألف	٣٠ ألف	٢٠ ألف	١٠ آلاف	ألف	الكيلومتر	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص ضغط وحالة الأتارات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص منظومة التوجيه
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	ربط مسامير وصواميل العفشة
R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			R	Rotate every 10,000KM			تبدیل الاطارت		
Inspect annually																					فحص اسفل جسم السيارة (صدأ، تاكل، ثقوب)	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص وصلات العفشة الأمامية
L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		Lubricate door and hood lock and latches
L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		Lubricate door rubber weather strips and dooe checker
once a year (at least)																					clean body and door holes	

L: تليين

R: تغيير

I: فحص

